

VÒI ĐẶT SÀN

1 Lắp đặt đường nước chờ theo hình dưới
Đầu chờ cắt ren trong ống nhiệt DN(25/20)x1/2

3 Lấy đầu để khoan lỗ bắt đế

4 BẮT CHẶT DÂY CẤP NÓNG LẠNH VÀI ĐƯỜNG NƯỚC CHỜ.
Chú ý: Xác định đúng dây nóng lạnh tránh nhầm lẫn

5 ĐÓNG ĐINH NỖ VÀO LỖ KHOAN. BẮT CHẶT ĐỂ XUỐNG NỀN. Đẩy nắp chụp xuống

6 Lắp kết nối dây sen vào van trộn

7 Mở khóa nước kiểm tra rò rỉ và hoạt động của vòi.
Luôn để cho bát sen nghiêng vào bồn tắm để tránh nước giọt ra sàn

Chú ý: Hình ảnh mang tính chất minh họa. Nếu có thắc mắc hãy liên hệ đến chúng tôi
1800558839